

Préparation de l'emplacement

L'emplacement de votre piscine doit répondre aux exigences suivantes:

- ▶ La surface doit être absolument plane, le périmètre mis de niveau.
- ▶ Le sol doit être adapté à le poids du bassin et suffisamment compact et résistant à l'endroit précis où appuient les pieds des supports latéraux des bassins rectangulaires. Noter que le poids à l'impact de chaque pied est de 180 kg pour la BABY, 700 kg pour l'AZUR 2000 et de 1000 kg pour la New Country, l'EuropeGold et l'International.



- ▶ Si l'endroit où reposeront les pieds n'est pas pavé (terrain en herbe ou sablonneux, terre battue), il suffira de placer pour une BABY un support (tablette de bois 15 x 15 x 2,5 cm) sous chacun des pieds au montage. Pour les autres modèles utilisez les planchettes sous pieds disponibles comme accessoires.

- ▶ Si l'emplacement n'est pas lisse et propre, il sera bon d'y dérouler un feutre de protection (genre géotextile) ou une moquette genre gazon synthétique alvéolé perméable avant d'y étaler la piscine. Cela évitera une abrasion inutile du fond du bassin.

