

PM-142 CELNET

NETTOYANT

PM-142 CELNET Produit pour le nettoyage des cellules des électrolyseurs, avec un grand pouvoir détartrant. Produit fortement acide mais qui ne dégage pas de vapeurs irritantes ; il est donc très facile à gérer et à utiliser.



MÉTHODE ET DOSE D'EMPLOI

- Placer suffisamment de produit dans un récipient et plonger la cellule.
- Laisser agir pendant 15 – 20 minutes. Rincer à l'eau.
- Répéter l'action lorsque la cellule est incrustée.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : Liquide incolore
- Odeur : Acide
- pH : 0 – 1
- Densité : 1,057- 1,082 g/ cm³
- Solubilité dans l'eau : Miscible dans l'eau en toutes proportions.

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS DE PRUDENCE :

- Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Porter des gants et protection des yeux/du visage.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

PRÉSENTATION

Emballages de 1 et 5 Kg